Veiligheidsrichtlijnen

Houd rekening met de volgende veiligheidsrichtlijnen wanneer u uw monitor aansluit en gebruikt:

- Controleer altijd of de elektrische classificatie van uw beeldscherm overeenstemt met de wisselstroom die op uw locatie beschikbaar is.
- Plaats uw monitor dicht bij een gemakkelijk toegankelijk stopcontact.
- Plaats de monitor op een stevig oppervlak en ga er voorzichtig mee om. Het scherm kan beschadigd worden als u het laat vallen, als het onderhevig is aan een krachtige schok of als het wordt aangeraakt met een scherp of krassend object.
- Plaats uw monitor in een locatie met een lage vochtigheidsgraad en weinig stof.
- Gebruik uw monitor nooit als de voedingskabel werd beschadigd. Zet niets op de voedingskabel en plaats de kabel zo, dat er geen mensen over kunnen vallen.
- Stop nooit metalen objecten in de openingen van de monitor. Dit kan het risico op elektrische schokken veroorzaken.
- Raak nooit de binnenkant van de monitor aan om elektrische schokken te voorkomen. Alleen een bevoegde technicus mag de behuizing van de monitor openen.
- Neem steeds de stekker en niet de kabel vast wanneer u de monitor loskoppelt van het stopcontact.
- De openingen in de behuizing van de monitor zijn voorzien voor ventilatie. Om oververhitting te voorkomen mag u deze openingen niet blokkeren of afdekken. Plaats de monitor evenmin op een bed, sofa, tapijt of een ander zacht oppervlak.
- Hierdoor kunt u de ventilatieopeningen aan de onderkant van de behuizing blokkeren. Als u de monitor in een boekenkast of een ingesloten ruimte plaatst, zorg er dan voor dat er voldoende ventilatie is.
- Stel de monitor niet bloot aan regen en gebruik het scherm niet in de buurt van water. Als de monitor per ongeluk nat wordt, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw verkoper. Indien nodig kunt u de buitenkant van de monitor reinigen met een vochtige doek. Zorg er in dat geval voor dat u de monitor eerst loskoppelt van de stroom. Als uw monitor niet normaal werkt, vooral als u een ongewoon geluid of een vreemde geur gewaarwordt, koppel het scherm dan onmiddellijk los en neem contact op met een erkend verdeler of een onderhoudscentrum.

Inhoud pakket

LCD monitor	Voedingskabel	DVI-kabel (optioneel)	VGA-kabel (optioneel)	Netstroom-adapter	Gebruiksaan-wijzing	Beknopte installatiegids
						

Het beeldscherm op de standaard bevestigen

1. Haal de monitorstandaard uit de verpakking en plaats hem op een stabiel en recht bureaublad.
2. Haal het beeldscherm uit de verpakking.
3. Bevestig de monitorstandaardarm aan de standaard.
   - Zorg dat de standaard stevig wordt bevestigd aan de monitorstandaardarm. (voor geselecteerde modellen)
   - Bevestig de standaard aan de monitorstandaardarm door de witte schroef vast te draaien met de geïntegreerde uitstulping of een muntje. (voor geselecteerde modellen)

Uw monitor aansluiten op een computer

1. Schakel de computer uit en trek de stroomkabel van de computer uit het stopcontact.
2. 2-1 Sluit de videokabel aan
   a. Controleer of de monitor en de computer uitgeschakeld zijn.
   b. Sluit de videokabel op de computer aan.
   2-2 Sluit de DVI-kabel aan(Voor model met twee ingangen)
   a. Controleer of de monitor en de computer uitgeschakeld zijn.
   b. Sluit een uiteinde van de 24-pins DVI-kabel aan op de achterkant van de monitor en het andere op de DVI-aansluiting van de computer.
3. Steek het andere einde van het snoer in de aansluiting op de monitor.
4. Zet de Monitor en de Computer aan
   Zet eerst de monitor aan, daarna de computer. Deze volgorde is zeer belangrijk.



Externe besturing

Pictogram	Item	Beschrijving
⏻	Aan/uit-knop/indicator	Schakelt de monitor in of uit. Blauw geeft aan dat de voeding is ingeschakeld. Geel geeft de modus standby/energiebesparing aan.
◄/ ►	Min/plus	Als de osd is geopend, drukt u op de Min- of Plus-knop om tussen osd-opties te schakelen.
MENU	Osd-functies	Indrukken om de osd te openen. Nogmaals drukken om een selectie in de osd in te voeren.
AUTO	Automatisch instellen-toets/Afsluiten	Als de osd is geopend, drukt u op Auto om de osd te sluiten. Als de osd inactief is, drukt u op Auto en het beeldscherm optimaliseert automatisch de positie, focus en klokfrequentie van het beeld.
e	Empowering - toets	Druk op de Empowering-toets om de osd van Acer eColor Management te openen voor toegang tot de scenariomodi.